

COLOCAR LA ALARMA

01

Asegurese de que todas las puertas y ventanas estan cerradas.

02

En el panel de la alarma, al lado de la puerta de ingreso, presione el simbolo de la casita sin soltarlo por 5 segundos.

03

Retirese y cierre con llave.

Code: 303219

QUITAR LA ALARMA

01

Al ingresar, dirigase a el panel de la alarma y coloque la clave 303219

02

Si todo anduvo bien, la alarma habra sido desactivada.